

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De machine is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder supervisie.

Deze naaimachine is uitsluitend ontworpen en gefabriceerd voor huishoudelijk gebruik.

Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, moet u altijd de volgende algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Lees alle instructies voordat u deze machine gaat gebruiken.

GEVAAR U kunt als volgt een elektrische schok voorkomen:

1. Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker direct na gebruik en voordat u de machine gaat reinigen altijd uit het stopcontact.

WAARSCHUWING U kunt als volgt letsel als gevolg van brand of een elektrische schok voorkomen:

1. Deze machine is geen speelgoed. Laat de machine nooit onbeheerd achter in de buurt van kinderen en houd altijd toezicht.
2. Gebruik deze machine alleen waarvoor deze is bedoeld, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
3. Gebruik de machine nooit als deze een beschadigd snoer of beschadigde stekker heeft, als de machine niet naar behoren werkt, als de machine is gevallen, beschadigd is of in water is gevallen.
Breng de machine naar een erkende dealer of onderhoudsbedrijf voor controle, reparatie of elektrische/mechanische afstelling.
4. Zorg dat de luchtopeningen nooit geblokkeerd worden tijdens gebruik. Houd de ventilatieopeningen van deze machine vrij van pluisjes, stof en loshangend materiaal.
5. Steek nooit voorwerpen in enige opening van de machine en laat er niets invallen.
6. Gebruik de machine alleen binnenshuis.
7. Bedien de machine niet in ruimtes waar spuitbussen worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
8. Sluit deze machine uitsluitend aan op een goed geaard stopcontact. Zie Aanwijzingen voor aarding.
9. Zet alle schakelaars op de uit-stand ("O") en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
10. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak altijd de stekker vast, nooit het snoer.
11. Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende onderdelen. Let vooral op in de buurt van de naald van de machine.
12. Gebruik nooit verbogen naalden.
13. Houd de borduurring niet vast tijdens het naaien. Hierdoor kan de naald verbuigen en breken.
14. Schakel de machine uit (stand "O") als u aanpassingen maakt in de buurt van de naald, zoals het handmatig inrijgen van de draad, het verwisselen van de naald, het plaatsen van de spoel, enzovoort.
15. Haal altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u een aanpassing uitvoert die in deze instructiegids wordt vermeld.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ontwerpen en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.



Wat betreft verwijdering: dit product moet veilig worden gerecycled volgens de nationale wetgeving inzake elektrische/elektronische producten. Vraag zo nodig uw detaillist om raad. (alleen Europese Unie)

Aanwijzingen voor aarding

Dit product moet worden geaard. Bij storingen of defecten biedt aarding de elektriciteit de weg van de minste weerstand. Zo verkleint u het risico op een elektrische schok.

Dit product heeft een snoer met aardader en geaarde stekker.

De stekker mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact dat op de juiste wijze is geïnstalleerd en geaard, in overeenstemming met alle plaatselijke regels en verordeningen.

GEVAAR Onjuiste aansluiting van de aardader kan leiden tot een elektrische schok.

1. De ader met een groen of geelgroen gestreepte buitenlaag is de aardader.
2. Moet het snoer of de stekker worden vervangen, sluit dan de aardader niet aan op een stroomcontact.
3. Overleg met een elektricien of servicetechnicus als u de aanwijzingen voor aarding niet helemaal begrijpt of wanneer u twijfelt of het product goed is geaard.

Verander niets aan de stekker die wordt geleverd bij het product als deze niet in het stopcontact past. Laat door een gekwalificeerd elektricien het juiste stopcontact installeren.

4. Dit product is bedoeld voor gebruik op een aansluiting van nominaal 220 V en heeft een geaarde stekker zoals weergegeven in fig. A. U kunt een tijdelijke adapter gebruiken zoals aangegeven in fig. C om deze stekker aan te sluiten op een tweepolig stopcontact zoals in fig. B. Beschikt u niet over een goed geaard stopcontact, dan dient u de tijdelijke adapter alleen te gebruiken totdat een gekwalificeerd elektricien een goed geaard stopcontact kan installeren.

Het groene uitsteeksel op de adapter moet worden aangesloten op permanente aarde, zoals een goed geaarde contactdoos. Wanneer u de adapter gebruikt, moet u deze vastzetten met de metalen schroef.

