

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La machine n'a pas été conçue pour l'usage des enfants ou des personnes atteintes de troubles mentaux sans surveillance adéquate.

Cette machine a été conçue et fabriquée pour un usage domestique.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires, et de prendre notamment les précautions suivantes :

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cette machine.

DANGER — Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Ne jamais laisser la machine sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Toujours débrancher cette machine de la prise de courant, immédiatement après son utilisation et avant de procéder au nettoyage.

AVERTISSEMENT — Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

1. Ne pas laisser utiliser cette machine comme un jouet. Il convient de faire particulièrement attention lorsque cette machine est utilisée par des enfants ou dans leur entourage.
2. Ne jamais utiliser cette machine à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue, comme le décrit le présent manuel d'utilisation.
3. Ne jamais faire fonctionner cette machine si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, s'il y a un problème de fonctionnement, si elle est tombée ou a été abîmée, ou si elle est tombée dans l'eau. Retourner cette machine au distributeur autorisé ou au service technique le plus proche afin de la faire examiner ou réparer ou de faire procéder à certains réglages électriques ou mécaniques.
4. Ne jamais faire fonctionner cette machine si l'un des orifices de ventilation est obstrué. Veiller à ce que les orifices de ventilation de cette machine ne soient jamais encombrés de peluches, poussières et chutes de tissus.
5. Ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans ces ouvertures.
6. Ne jamais utiliser la machine à l'extérieur.
7. Ne pas la faire fonctionner en cas d'utilisation de produits aérosols (vaporisateurs) ou d'administration d'oxygène.
8. Brancher cette machine exclusivement sur une prise murale correctement reliée à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
9. Pour déconnecter la machine, mettre tous les interrupteurs sur la position Arrêt (« O »), puis retirer la fiche de la prise.
10. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
11. Garder les doigts à l'écart de toute pièce mobile. Faire tout spécialement attention aux abords de l'aiguille de la machine.
12. Ne pas utiliser d'aiguilles tordues.
13. Ne pas tenir le cadre à broder en piquant. Cela pourrait dévier l'aiguille et la casser.
14. Éteindre la machine (mettre l'interrupteur sur « O ») avant de procéder à des interventions à proximité de l'aiguille, tels que l'enfilage à la main, le changement d'aiguille, la mise en place de la canette, etc.
15. Toujours débrancher cette machine de la prise secteur pour procéder aux ajustements mentionnés dans ce manuel d'utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Remarque : à la mise au rebut, ce produit devra être recyclé en toute sécurité d'après la législation en vigueur concernant les appareils électriques et électroniques. En cas de doute, demandez conseil à votre revendeur. (Union européenne uniquement)

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce produit doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit au courant électrique un passage de moindre résistance permettant de réduire le risque d'électrocution.

Ce produit est équipé d'un cordon disposant d'un conducteur de mise à la terre du matériel et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale appropriée, installée de manière adéquate et reliée à la terre conformément aux règles professionnelles et à la réglementation en vigueur.

DANGER — Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre du matériel peut entraîner un risque de choc électrique.

1. Le conducteur dont l'isolant présente une surface extérieure verte, avec ou sans rayures jaunes, est le conducteur de mise à la terre du matériel.
2. En cas de nécessité de réparer ou remplacer le cordon ou la fiche, ne pas brancher le conducteur de mise à la terre du matériel sur une borne sous tension.
3. Consulter un électricien qualifié ou un technicien d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas parfaitement claires ou en cas de doute sur le fait que le produit soit correctement relié à la terre.
Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit si elle ne s'adapte pas sur la prise murale : faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.
4. Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit d'une tension nominale de 220 V et est muni d'une fiche de mise à la terre du type illustré sur la fig. A. Un adaptateur temporaire du type illustré sur la fig. C pourra être utilisé pour brancher cette fiche sur une prise bipolaire, comme illustré sur la fig. B. En l'absence d'une prise murale correctement reliée à la terre, utiliser l'adaptateur temporaire uniquement en attendant qu'un électricien qualifié ait pu installer une prise correctement reliée à la terre.

La languette ou cosse rigide et autres connecteurs de couleur verte dépassant de l'adaptateur doivent être connectés à une liaison de terre permanente telle qu'un couvercle du boîtier de prise de courant correctement relié à la terre. Chaque fois que l'on utilise l'adaptateur, ce dernier doit être maintenu en place par la vis métallique.

