

安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、刺しゅう機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◆お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ◆この刺しゅう機は、日本国内向けです。 For use in Japan only.

危害・損害の程度を表わす表示

 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
---	---

本文中の図記号の意味

	△記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。 図の中には具体的な注意内容を表示しています。(左図の場合は一般的な注意)
	⊘記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。 図の中には具体的な禁止内容を表示しています。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 図の中には具体的な指示内容を表示しています。(左図の場合は一般的な強制)

警告 感電・火災の恐れがあります。

 必ず実行	一般家庭用、交流電源 100 V でご使用ください。	 必ずプラグを抜く	以下のようなときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 ・刺しゅう機のそばを離れるとき ・刺しゅう機を使用したあと ・刺しゅう機使用中に停電したとき
---	----------------------------	---	---

注意 感電・火災・けがの原因となります。

 分解禁止	お客様自身での分解はしないでください。	 必ず実行	電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持って抜いてください。
 接触禁止	操作中は、針から目を離さないようにし、針・はずみ車・天びんなどすべての動いている部分に手を近づけないでください。	 必ず実行	以下のことをするときは、電源スイッチを切ってください。 ・枠保持セットを取り付けるとき ・上糸、下糸をセットするとき
 禁止	ぬい中に刺しゅう枠を押したり、引っ張ったりしないでください。針折れの原因になります。	 必ずプラグを抜く	以下のことをするときは、電源スイッチを切って電源プラグを抜いてください。 ・針を交換するとき ・お手入れを行うとき
 禁止	曲がったり、先のつぶれた針は、ご使用にならないでください。	 必ずプラグを抜く	刺しゅう機に以下の異常があるときは、速やかに使用を停止し、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にて点検、修理、調整をお受けください。 ・正常に作動しないとき ・水に濡れたとき ・落下などにより破損したとき ・異常な臭い、音がするとき ・電源コード、プラグ類が破損、劣化したとき
 必ず実行	針は、確実に固定してください。 針が押さえや針板にあたり、けがの原因になります。		
 必ず実行	お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用されるときは、特に安全に注意してください。		