

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A máquina não foi projetada para uso por crianças ou pessoas com limitações mentais sem supervisão adequada.

Ao usar dispositivos elétricos, siga sempre as precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:
Leia todas as instruções antes de usar esta máquina.

PERIGO — Para reduzir o risco de choque elétrico:

1. Nunca deixe a máquina sem supervisão se permanecer ligada. Desligue sempre a máquina da tomada elétrica logo após a utilização e antes de proceder à limpeza.

AVISO — Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos às pessoas:

1. Não permita que a máquina seja usada como se fosse um brinquedo. Preste atenção redobrada sempre que a máquina for usada por crianças ou próxima delas.
2. Use a máquina somente para a finalidade pretendida, da forma descrita neste manual de instruções.
3. Nunca opere esta máquina se um cabo ou plugue estiver danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído (inclusive na água) ou sofrido danos.
Se isso ocorrer, vá até o vendedor autorizado mais próximo ou uma loja de assistência para que seja feito um exame, reparo ou ajuste elétrico ou mecânico.
4. Nunca opere a máquina de bordar com as aberturas de ar obstruídas. Mantenha as aberturas de ventilação da máquina sem acúmulo de fiapos, poeira e resíduos de pano.
5. Nunca deixe cair ou introduza qualquer objeto nas aberturas.
6. Não use esta máquina ao ar livre.
7. Não opere a máquina quando estiverem sendo usados produtos em aerossol (spray) ou onde exista concentração de oxigênio.
8. Somente conecte esta máquina a uma tomada devidamente aterrada. Veja as Instruções de Aterramento.
9. Para desconectar, ponha todos os controles na posição de desligado ("O") e depois remova o plugue da tomada.
10. Não desligue puxando o cabo. Para desligar, segure o plugue e não o cabo.
11. Mantenha os dedos longe de todas as peças móveis. São necessários cuidados especiais perto da agulha da máquina.
12. Não use agulhas tortas.
13. Não segure o bastidor enquanto estiver bordando. Isso poderá entortar a agulha, fazendo com que parta.
14. Desligue ("O") a máquina quando estiver fazendo algum ajuste na área da agulha, por exemplo, colocando a agulha manualmente, trocando a agulha, introduzindo a bobina, etc.
15. Desligue sempre a máquina da tomada elétrica quando fizer qualquer ajuste mencionado neste manual de instruções.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

O projeto e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia



Favor observar que no momento do descarte, este produto deverá ser reciclado de modo seguro, de acordo com a legislação nacional referente a produtos eletro-eletrônicos. Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor para obter orientações. (Somente na União Européia)

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este produto precisa ser aterrado. No caso de mau funcionamento ou queda de energia, o aterramento fornece um caminho de menor resistência à corrente elétrica de forma a reduzir o risco de choque elétrico.

Este produto é equipado com um cabo com fio para aterramento da máquina e um plugue com pino de aterramento.

O plugue precisa estar conectado a uma tomada adequada devidamente instalada e aterrada, de acordo com todos os códigos e regulamentações locais.

PERIGO — A conexão inadequada do fio de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico.

1. O fio isolado com superfície externa verde, com ou sem listras amarelas, é o fio de aterramento da máquina.
2. Se for necessário o reparo ou a substituição do cabo ou do plugue, não conecte o fio de aterramento da máquina a um terminal alimentado com corrente elétrica.
3. Consulte um eletricista ou técnico se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas, ou se houver dúvidas quanto ao produto estar ou não devidamente aterrado.

Não modifique o plugue fornecido com o produto; se ele não se encaixar na tomada, peça a um eletricista para providenciar uma tomada adequada.

4. Este produto foi projetado para ser usado com circuito de 120 V nominal e possui um plugue de aterramento parecido com o plugue ilustrado na Fig. A. Um adaptador temporário, parecido com o adaptador ilustrado na Fig.C, pode ser usado para conectar este plugue ao receptáculo de 2 pólos conforme mostrado na Fig. B. Se uma tomada devidamente aterrada não estiver disponível, um adaptador temporário deve ser usado até que a tomada aterrada adequada seja instalada por um eletricista qualificado.

A alça (orelha ou similar) rígida verde que se estende do adaptador deve ser conectada a um aterramento permanente, por exemplo, uma tampa de caixa de tomada devidamente aterrada. Sempre que for usado, o adaptador deverá ser fixado no lugar pelo parafuso metálico.

