

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta máquina no está pensada para que la utilicen los niños o personas discapacitadas sin una supervisión adecuada.

Esta máquina está diseñada y fabricada exclusivamente para uso doméstico.

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta máquina.

PELIGRO : Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No deje nunca la máquina sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la máquina de la toma eléctrica cuando termine de utilizarla y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas o lesiones personales:

1. No permita que se utilice la máquina como si fuera un juguete. Preste especial atención cuando la máquina de coser sea utilizada por niños(as) o cerca de ellos(as).
2. Utilice el aparato únicamente para los usos descritos en este manual de instrucciones.
3. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona correctamente, si se ha golpeado o está dañada, o si ha caído en agua.
Envíe esta máquina a la tienda o centro de mantenimiento más próximo si es necesario examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecánicos.
4. No utilice nunca la máquina si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de ventilación de esta máquina libres de pelusa, polvo y trozos de tela.
5. No deje caer ni introduzca ningún tipo de objeto en ninguna abertura.
6. No utilice la máquina en exteriores.
7. No utilice la máquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
8. Conecte esta máquina únicamente a enchufes que dispongan de una derivación a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a la red eléctrica y a tierra.
9. Para desconectar la máquina, ponga todos los controles en la posición OFF («O») y desenchufe la máquina.
10. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar la máquina, sujete el enchufe, no el cable.
11. Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado en la zona de la aguja de la máquina.
12. No utilice agujas que estén dobladas.
13. No sujete el aro de bordado mientras da las puntadas. La aguja podría desviarse y romperse.
14. Apague la máquina («O») cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja a mano, cambiar la aguja, introducir la bobina y operaciones similares.
15. Desenchufe la máquina de la red eléctrica cuando vaya a realizar cualquiera de los ajustes que se mencionan en este libro de instrucciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Tanto el diseño como las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.



Tenga presente que, cuando desee deshacerse de este producto, deberá reciclar el producto de forma segura, en cumplimiento de la legislación nacional relacionada con los productos eléctricos y electrónicos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el distribuidor. (Sólo válido en la Unión Europea)

INSTRUCCIONES DE DERIVACIÓN A TIERRA

Este producto se puede derivar a tierra. En caso de que se produjera un fallo de funcionamiento o una avería, la derivación a tierra ofrecería una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduciría el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

El cable de este producto tiene un conductor y una clavija de derivación a tierra.

La clavija se debe conectar a un enchufe debidamente instalado y que disponga de la derivación a tierra que indiquen las normativas y reglamentación locales.

PELIGRO : Una conexión deficiente del conductor de derivación a tierra del equipo puede dar lugar a un riesgo de descarga eléctrica.

1. El conductor de derivación a tierra tiene un aislamiento de cubierta verde con o sin rayas amarillas.
2. Si se necesita reparar o cambiar el cable o la clavija, no conecte el conductor de derivación a tierra a un terminal bajo tensión.

3. Consulte a un electricista o reparador cualificado si tiene alguna duda sobre las instrucciones de derivación a tierra o sobre si el producto está debidamente derivado a tierra.

No modifique de ningún modo la clavija del producto aunque no encaje en el enchufe de su red eléctrica. En este caso, pida a un electricista cualificado que instale un enchufe apropiado.

4. Este producto está diseñado para utilizarlo en circuitos de corriente nominal de 120 V (Norteamérica y América Central) o 220 V (Sudamérica) y tiene una clavija de derivación a tierra que se parece a la clavija de la Figura A. Es posible utilizar un adaptador temporal, como el que se muestra en la Figura C, para conectar la clavija a una toma de 2 polos como muestra la Figura B. Si no hubiera un enchufe con derivación a tierra adecuado, utilice el adaptador temporal únicamente hasta que un electricista cualificado instale un enchufe adecuado.

La pestaña o lengüeta rígida de color verde que sobresale del adaptador debe conectarse a una tierra permanente, como una cubierta de enchufe debidamente conectada a tierra. Siempre que se use el adaptador, deberá sujetarse con un tornillo metálico.

