

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med behov av särskilt stöd utan lämplig uppsikt.

Maskinen är utformad och konstruerad för användning i hemmet.

När du använder en elektrisk maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

Läs alla anvisningar innan maskinen används.

FARA! För att minska risken för elektriska stötar:

1. Lämna aldrig en maskin oövervakad när den är ansluten till vägguttaget. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget omedelbart när du använt symaskinen och innan du rengör den.

VARNING! Så här minskar du risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador:

1. Låt ingen använda maskinen som leksak. Skärpt uppmärksamhet är nödvändig när maskinen används av, eller i närheten av, barn.
2. Använd enbart maskinen till det den är avsedd för och på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
3. Använd aldrig maskinen om sladden eller kontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har blivit tappad eller skadad, eller doppats i vatten.
Lämna in maskinen till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation, elektrisk eller mekanisk justering.
4. Använd aldrig maskinen om några lufthål är blockerade. Håll ventilationsöppningarna på maskinen fria från ludd, damm och tygrester.
5. Tappa eller för aldrig in föremål i några hål.
6. Använd den inte utomhus.
7. Använd inte maskinen där aerosoler (sprayer) används eller syrgas ges.
8. Anslut maskinen enbart till ett jordat uttag. Se Jordning.
9. För att koppla bort symaskinen, vrid alla reglage till framläget ("O"), och dra sedan ur kontakten ur vägguttaget.
10. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Håll i kontakten, inte sladden, när du drar ut den ur vägguttaget.
11. Håll fingrarna borta från rörliga delar. Speciell uppmärksamhet krävs kring maskinens nål.
12. Använd inte en böjd nål.
13. Håll inte i broderiramen när du syr. Det kan böja nålen vilket kan göra att den bryts av.
14. Stäng av ("O") maskinen när du gör justeringar i nålområdet, t.ex. när du trär nålen för hand, byter nål eller sätter in spolen.
15. Koppla alltid bort maskinen från nätströmmen när du gör justeringar som anges i den här bruksanvisningen.

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.



Observera att produkten måste lämnas för återvinning i enlighet med tillämpliga Nationella lagar för elektriska/elektroniska produkter när den inte behövs längre. Fråga en återförsäljare om du är osäker.
(Endast EU)

JORDNING

Produkten måste jordas. Jordningen minskar risken för elstötar i händelse av fel eller haveri eftersom jordningen tillhandahåller en bana med lågt motstånd för strömmen.

Produkten är utrustad med en sladd med jordledare och en jordad kontakt.

Kontakten måste anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med alla lokala regler och föreskrifter.

FARA Felaktig anslutning av jordledaren kan leda till elstötar.

1. Ledningen med grön eller grön-gul isolering är jordledaren.
2. Anslut inte jordledaren till ett strömförande uttag om sladden eller kontakten måste repareras eller bytas ut.
3. Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller elreparatör om du inte förstår jordningsanvisningarna eller om du är osäker på om produkten är ordentligt jordad.

Ändra inte på kontakten som medföljer produkten om den inte passar uttaget, låt i stället en kvalificerad elektriker installera ett lämpligt uttag.

4. Produkten är avsedd att användas i en krets med 220 V och har en jordkontakt som ser ut som den i fig A. En adapter, så som den som visas i fig. C, kan användas för att ansluta kontakten till ett 2-stifts uttag så som visas i fig. B. Om ett ordentligt jordat uttag inte är tillgängligt, kan adaptern användas tills en kvalificerad elektriker installerar ett jordat uttag.

Den gröna, stela fliken eller tungan som sticker ut från adaptern måste anslutas till permanent jord, t.ex. kåpan på ett ordentligt jordat uttag. När adaptern används måste den hållas fast på plats med metallskruv.

